

# Rostfix

## Dosierung & Anleitung

WAGNER

### Vorbereitung:

Stark verrostete oder verschmutzte Metallteile müssen vor der Rostumwandlung unbedingt mechanisch grob gereinigt werden. Neben Zunder und blättrigem Rost müssen vor allem Öl- und Fettrückstände entfernt werden.

#### **- Vor der Entrostung steht immer die Entfettung -**

Auch fabrikneue und neuwertige Bleche müssen vor der Anwendung entfettet werden! Wir bei WAGNER Spezialschmierstoffe haben alle Entfettungsmittel ausprobiert, die es am Markt zu kaufen gibt. Letztlich hat sich die einfachste und billigste Methode als effektivste erwiesen: **Aceton entfettet am besten**. Man erhält es in Farbengeschäften und Baumärkten. Vorsicht bei Bremsenreiniger - aktuelle Mixturen haben oftmals eine rückfettende Komponente.

Weshalb treten wir diesen Punkt so breit? Weil sich gezeigt hat, dass nicht zufriedenstellende Ergebnisse IMMER auf unzureichende Vorbereitung der Oberflächen, speziell unzureichende Entfettung zurückzuführen sind.

**Entfetten Sie also gründlich mit Aceton und sie sind auf der sicheren Seite!**

*Bitte beachten Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit: Aceton kann explosive Gase bilden – rauchen Sie nicht während der Arbeit und arbeiten Sie nicht in der Nähe von Funkenflug.*

### Dosierung & Anwendung:

**Rostfix nicht pur** verwenden. Vor dem Auftragen auf die zu behandelnden Flächen **im Verhältnis 1:2 bis 1:5 mit Wasser verdünnen**. Auch wenn Sie geneigt sind, **Rostfix** für ein gründlicheres, schnelleres Ergebnis konzentrierter zu verwenden: tun sie es nicht, **viel hilft nicht viel**. Bei zu konzentrierter Anwendung entsteht auf der Metalloberfläche eine gallertartige Schicht, die vor allem an unzulänglichen Stellen sehr schwer zu entfernen ist.

Die angemischte Flüssigkeit sollten Sie nun **1-2 Tage auf den Flächen belassen**. Bei Bedarf immer wieder benetzen.

Wenn das Ergebnis Sie noch nicht zufriedenstellt, wiederholen Sie gegebenenfalls die Behandlung.

Wahlweise können Sie auch einen Lappen mit der **Rostfix**-Mixtur tränken und auf das Werkstück auflegen - oder Sie rühren mit Holzmehl oder Holzschleifstaub, **Rostfix** und Wasser eine Paste an und schmieren sie auf die Oberfläche.

Alternativ können Sie ein **Tauchbad** herstellen. WAGNER **Rostfix** arbeitet bei entsprechender Einwirkungszeit auch bei einem Mischungsverhältnis von 1:60 (1 Teil Rostumwandler, 60 Teile Wasser) noch zuverlässig.

Eine nachträgliche Reinigung mit Aceton ist bei hohem Anteil abgelösten Rostes notwendig. Nach der Trocknung der behandelten Flächen können Sie direkt mit der Endschutzbehandlung beginnen.

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse und sollen dem technisch erfahrenen Anwender Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

**WAGNER Spezialschmierstoffe GmbH & Co. KG**

Speckbrodi 8 • 86759 Wechingen, Deutschland • Tel. +49 9085 96009-0 • [support@wagner-classic.com](mailto:support@wagner-classic.com) • [www.wagner-german-oil.com](http://www.wagner-german-oil.com)